





www.blackanddecker.com.tr




566808-30 TR

**BDJS350
BDJS450**



A



B

Kullanım amacı

Black & Decker akü takviye cihazı otomobil motorlarını çalıştırırken kurşun-asit akülerine ek güç sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Güvenlik talimatları

Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yanın olusma riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

- Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Cihazınızın kullanımı

- Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
- Bu cihaz, küçük yaşı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Sadece kuru bir yerde kullanın. Cihazın ıslanmasına izin vermeyin.
- Cihazı suya batırmayın.
- Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça yoktur.
- Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştmayın.
- Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.

Kullanımdan sonra

- Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
- Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
- Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısından ve nemden korunmalıdır.

İncelemeler ve tamiratlar

- Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile cihazı kullanmayın.
- Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.

- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

Akü takviye cihazlarına özel güvenlik talimatları
Cihazınız üzerinde, aşağıdaki semboller bulunmaktadır:



Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Şarj dinamosu iyi durumda LED'i



Ters kutup bağlantı göstergesi

- Araçlarda, yüksek çalışma voltajlarına ve ani voltaj yükselmelerine maruz kaldıklarında hasar görebilecek elektrikli ve elektronik sistemler (örneğin, motor yönetim sistemi, araç telefonu) bulunabilir. Cihazı araca bağlamadan önce, harici çalışma desteğine izin verildiğinden emin olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Bu talimatlara ve akü üreticisi, araç üreticisi ve bu cihazla birlikte kullanmayı tasarladığınız herhangi bir donanımın üreticisinin talimatlarına uyun. Söz konusu ürünlerdeki ve araçtaki uyarı etiketlerini gözden geçirin.
- Bu cihaz, bir araç aküsü yerine kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Aküsü olmayan bir aracı çalıştmayı denemeyin.
- Cihaz, sadece 12 Volt kurşun-asit aküsüne bağlanmalıdır. Cihazı, evde kullanımına dönük cihazlarda yaygın olarak kullanılan kuru hücreli pilleri şarj etmek için kullanmayın. Bu piller patlayabilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazı bağlamadan önce aracın akü terminalerinin kutuplarını kontrol edin. Her zaman önce eksik (siyah) takviye kablosunu söküp: ardından artı (kırmızı) takviye kablosunu söküp.
- Bir güç kaynağına veya yüze bağlamadan önce, cihaz şarj olurken ya da kullanımda değilken AÇMA/KAPATMA düğmesi KAPALI konumunda olmalıdır.
- Kırmızı ve siyah kıskaçların birbirine veya başka bir ortak metal iletke kene temas etmesine asla izin vermeyin. Bu, cihaza hasar verebilir ve/veya kırılçılama/patlama tehlikesine yol açabilir. Akü kıskaçlarını kullanımda olmadıkları zamanlarda daima cihazın üzerindeki Yuvalarda saklayın.
- Bu cihazı aracın aküsünün ve motorunun yakınında kullanırken cihazı düz ve dengeli bir zemine yerleştirin ve tüm kıskaçları, kabloları, giysileri ve kendinizi aracın hareketli parçalarından uzakta tutun.
- Bu cihaz mühürlü bir kurşun-asit aküsü içermektedir. Cihazın saklama, kullanım ve şarj sırasında yanık pozisyonda tutulması tavsiye edilir.

Uyarı! Şarj sırasında kurşun asit akülerinden patlayıcı gazlar çıkabilir ve zorlayıcı koşullarda akü kaçağı meydana gelebilir. Akü takviye cihazı ile çalışma yaparken ve şarj işlemleri sırasında cihazın bulunduğu alanın iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olun.

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakım veya temizlik işlemlerinden önce cihazın tüm güç kaynakları bağlantısını kesin. Cihazın elektrik bağlantısı kesilmeden sadece kumandalardan kapatılması riski azaltmayacaktır.
- Takviye ile çalışma işlemine başlamadan önce cihazın tüm şarj kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- AC şarj cihazı ile DC şarj bağlantısını aynı anda asla kullanmayın.

Aküler ve şarj cihazları için ek güvenlik talimatları

Aküler

- Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
- Aküleri suya maruz bırakmayın.
- Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklayın.
- Sadece 4 °C ile 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
- Sadece cihazla birlikte verilen şarj cihazlarını kullanarak şarj edin.
- Aküleri atarken, Çevrenin korunması başlıklı bölümdeki talimatlara uyın.
- Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akülerin üzerinde sıvı gördüğünüzde, sıvıyı bir bezle dikkatli bir şekilde silin. Cilde temasından kaçının.
- Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları uygulayın.

Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir ve kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara yol açabilir. Ciltle teması halinde derhal bol suyla durulayın. Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse tıbbi yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.

Şarj cihazları

Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.

Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fisi ile değiştirmeye kalkışmayın.

Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın. Diğer aküler patlayarak yaralanma veya hasara yol açabilir.

- Şarj edilme özelliği olmayan aküler kesinlikle şarj etmeye çalışmeyin.
- Kusurlu kabloları hemen değiştirin.
- Şarj cihazını suya maruz bırakmayın.
- Şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazını delmeyin.

Akü, şarj sırasında iyi havalandırmalı bir alana yerleştirilmelidir.



Arıza güvenlikli yalıtım transformatörü. Şebeke beslemesinin transformatör çıkışıyla elektrik bağlantısı ayrılmıştır.



Ortam sıcaklığının çok yüksek olması durumunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır. Sonuç olarak şarj cihazı çalışmayacaktır. Şarj kaidesi, şebeke beslemesinden çıkartılmalı ve yetkili bir tamir servisinde tamir ettirilmelidir.



Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Bu cihaz, yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.

Elektrik güvenliği



Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.

- Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Özellikler

Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü içermektedir:

1. Fener
2. Ağır hizmet tipi bakır kıskaçlar
3. LED ışık açma/kapatma düğmesi
4. Ters kutup bağlantı göstergesi
5. Akü takviye kabloları
6. Şebeke şarj adaptörü
7. AÇMA/KAPATMA düğmesi
8. Taşıma kolu
9. Akü durumu düğmesi
10. Akü durumu LED'leri
11. 12 Vdc şarj adaptörü
12. Kıskaç yuvaları

Kullanımı

Cihazın şarj edilmesi (Şekil A)

Bu cihaz kısmen şarj edilmiş olarak gelir.

- Cihazın ilk kullanımından önce şebeke şarj adaptörünü (6) kullanarak 48 saat şarj edin.

Kurşun-asit aküler, tam şarj olmalarını ve akü ömrünün uzun sürmesini sağlamak için rutin bakım gerektirirler. Tüm aküler zamanla kendiliğinden deşarj nedeniyle güç kaybedelerler ve bu durum yüksek sıcaklıklarda daha hızlı gerçekleşir. Black & Decker, kullanımda olmadığı zamanlarda akünün en az her 60 günde bir şarj edilmesini tavsiye eder.

- Akü durumunu, düğmesine (9) basarak akünün şarj seviyesini kontrol edin. LED şarj göstergesi (10) akünün şarj seviyesini gösterecektir. Sadece bir kırmızı LED yanarsa cihazı şarj edin.

Not: Akünün her kullanımdan sonra şarj edilmesi akü ömrünü uzatacaktır; Şarjlar arasında sık ve yoğun deşarjlar ve/veya aşırı şarj akü ömrünü azaltacaktır. Akü, şebeke şarj adaptörü (6) kullanılarak şarj edilebilir.

Cihazın şebeke şarj cihazıyla şarj edilmesi (Şekil A)

Cihaz şarj olurken AÇMA/KAPATMA düğmesinin (7) ve LED ışığının (1) kapalı olduğundan emin olun. Şarj ilerleme durumu olarak kırmızı LED'ler birer birer yanacaktır.

- Cihazı yeşil DOLU LED'i yanana kadar şarj edin.
- Bir iki saat daha şarj etmeye devam edin.

Not: Şebeke şarj bağlantısı 60 saatten uzun bağlı tutulmamalıdır.

- Şarj işlemi tamamlandığında, şebeke şarj adaptörünün (6) bağlantısını kesin ve adaptörü güvenli bir yere kaldırın.

Cihazın bir takviye aküsü olarak kullanılması (Şekiller A ve B)

Uyarı! Taşit vitesinin boşta olduğundan ve el freninin çekili olduğundan emin olun.

Not: Akü kutup bağlantısı yanlış yapıldıysa açma/kapama düğmesi (7) kapalı konumda olsa dahi, cihaz sürekli olarak işitsel uyarı verecek ve ters kutup bağlantı göstergesi (4) yanacaktır. Kutup bağlantısını düzeltin.

Uyarı! Kabloların, kayış ya da fanların hareket alanında olmadığından emin olun.

1. Herhangi bir bağlantı yapılmadan önce aracın kontağını ve tüm aksesuarları kapatın.
2. Cihazın AÇMA/KAPATMA düğmesinin (7) KAPALI konumda olduğundan emin olun.
3. Aşağıdaki prosedür bir eksi topraklama sistemi içindir, yani akünün eksi kutup terminali şasiye bağlıdır.
4. Kırmızı renkli artı (+) kıskacı aracın artı akü terminaline bağlayın.
5. Siyah renkli eksi (-) kıskacı şasiye veya aracın katı, sabit, metal bir bileşenine ya da şasi parçasına bağlayın. Asla eksi kutup başına veya hareketli bir parçaya bağlamayın. Taşitin kullanım kılavuzuna bakın.
6. Cihazın AÇMA/KAPATMA düğmesini (7) AÇIK konumuna çevirin.
7. Aracın marsına basın ve motoru 3 ila 6 saniyelik sürelerle döndürün.
 - Motor 6 saniye içinde çalışmazsa yeni bir deneme yapmadan önce cihazın dahili aküsünün soğuması için 3 dakika bekleyin.
8. Araç çalıştığında, cihazın AÇMA/KAPATMA düğmesini (7) KAPALI konumuna çevirin.
9. Aracın motorunu çalışır durumda bırakın.
10. Önce siyah renkli (-) kıskacı motordan veya şasiden sökünen, ardından akünün artı (+) terminaline bağlı olan kırmızı renkli artı (+) kıskacı sökünen.
11. Eksi (siyah) takviye kablosunu, kıskaca en uzak ucundan başlayarak saklama kanalının içine dik-katlı bir şekilde bastırın.
12. Eksi (siyah) kıskacı yuvasına (12) sabitleyin.

13. Artı (kırmızı) takviye kablosunu, kıskaca en uzak ucundan başlayarak saklama kanalının içine dik-katlı bir şekilde bastırın.
14. Artı (kırmızı) kıskacı yuvasına (12) sabitleyin.
15. Cihazı en kısa süre içinde şarj edin.

Fenerin kullanımı (Şekil A)

Fener ışığı (1) tam şarjda 50 saatte kadar çalışacaktır. Fener ışığı çalışma ömrü 100,000 saattir.

- Fener ışığını (1) açmak için cihazın üst panelindeki LED ışık açma/kapatma düğmesine (3) basın.
- Feneri (1) kapatmak için cihazın üst panelindeki LED ışık açma/kapatma düğmesine (3) basın.

Cihaz şarj olurken veya kullanılmadığı zamanlarda fenerin kapalı olduğundan emin olun.

Bakım

Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gereklidir.

Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın fişini çekin.

- Cihazı zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Cihazı suya batırmayın.
- Her kullanımdan sonra akü kıskaçlarını (2) temizleyin ve kıskaçların (2) üzerinde kalmış olabilecek ve paslanmalarına yol açacak akü sıvısının temizlendiğine emin olun.
- Şarj cihazının dış yüzeyini yumuşak bir bezle silin. Gerekirse hafif, sabunlu su kullanın.
- Şarj cihazının içine sıvı girmesine engel olun. Şarj cihazı ıslaksa çalıştırın.
- Saklama sırasında, kabloya zarar gelmesini önlemek için şarj cihazı kablosunu hafif bir şekilde sarın.

Çevrenin korunması



Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Cihazınızın değiştirilmesi gerektiğini veya artık sizin için faydalı olmadığını düşündüğünüzde çevreyi korumayı aklınızdan çıkarmayın. Black & Decker yetkili tamir servisleri eski Black & Decker aletlerini alacak ve çevre açısından güvenli bir şekilde atılmalarını sağlayacaktır.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşümę sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüm sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalananmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili onarım acentesine iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz: www.2helpU.com



Kurşun-asit aküler defalarca şarj edilebilir. Hizmet ömrülerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın.

- Aküyü, patlamaya yol açabileceğ için ateşe atmayın.
- Kurşun Asit (Pb) aküler geri dönüşümlüdür. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Akü, aşağıda açıklandığı gibi çıkartılmalı ve yerel yönetmelikler uyarınca atılmalıdır.
- Akü terminalerini kısa devre yapmayın.
- Akünün ağır olduğunu unutmayın.
- Mممكئنse, cihazı akü tamamen boşalana kadar çalıştırın.

Aküyü, terminallerin kısa devre yapmayacağından emin olduğunuz, uygun bir kaba yerleştirin.

Aküyü, yetkili servisinize veya bölginizdeki geri dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.

Teknik veriler

	BDJS350	BDJS450
Akü	Tür 12 V 9 Ah sızdırmaz kurşun asit	12 V 17 Ah sızdırmaz kurşun asit
Çıkış (anlık)	A 350	450
Çıkış		
(5 saniye sabit)	A 200	300
Ağırlık	kg 4.00	6.4

Akü Şarj Cihazı

Giriş	Vac	230	230
Yaklaşık şarj süresi	saat	48	48
Ağırlık	kg	0.32	0.48

AT uygunluk beyanı



BDJS350/BDJS450

Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: Standartlar ve Yönetmelikler: EN60335, 2006/95/EC

Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimini yapmaktan sorumludur.

Kevin Hewitt
Tüketiciler İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
İngiltere
25-06-2008

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA'nın üye ülkelerinde geçerlidir.

Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşıatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:

- Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
- Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
- Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza sırasında zarar görmüşse;
- Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.

Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklılar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul

No.	İl	Servis Adı	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılıy Cad. 6. Sok. No. 9/D	0322 351 80 46
2	Adana	Pay Elektrik	Kızılıy Cad. M. Görgün Pasajı No. 30	0322 351 12 95
3	Afyon	Emekiş Bobinaj	Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar	0272 212 11 32
4	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B	0358 218 26 82
5	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalınç Sok. No. 17 Siteler	0312 350 95 29
6	Ankara	Yiğit Bobinaj	668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
7	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38	0242 345 36 22
8	Antalya / Alanya	Abalioğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriş No. 8	0242 512 02 16
9	Aydın	Taciroğlu Bobinaj	2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55	0256 219 43 30
10	Aydın / Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13	0256 622 13 73
11	Balıkesir	Tezger Bobinaj	Küçük San. Bölgesi Dökmeçiler Sok. No. 15	0266 241 63 85
12	Balıkesir / Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No. 104 Bandırma	0266 718 46 79
13	Bursa	Vokart Ltd.	Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. 6/B	0224 254 48 75
14	Çanakkale	Kısaçık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41	0286 217 96 71
15	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı	0364 234 68 84
16	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10	0258 261 42 74
17	Diyarbakır	Çetsan Elek. Ltd.	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45	0412 237 29 04
18	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5	0284 225 35 73
19	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767. Sok.	0446 224 08 01
20	Eskişehir	Meriç Bobinaj Ltd	Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A	0222 230 94 44
21	Gaziantep	Karaşahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey	0342 231 17 33
22	İçel / Mersin	Şekerler El. Bob.	Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A	0324 336 70 98
23	İçel / Mersin	Universal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19	0324 233 44 29
24	İstanbul / Asya	AKEL El. Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul / Avrupa	Birlik Elektromekanik	Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı	0212 222 94 18
26	İstanbul / Avrupa	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy	0212 252 93 43
27	İstanbul / Avrupa	Kardeşler Bob. Ltd.	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul / Avrupa	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280	0212 549 65 78
29	İstanbul / Avrupa	Orijinal El. Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul / Asya	Tarık Bobinaj	Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe	0216 370 21 11
31	İstanbul / Avrupa	Tekniker Bobinaj	Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
32	İzmir	Birlik Bobinaj	1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir	0232 458 39 42
33	İzmir	Boro Cıvata	1203/2. Sok. B21 Yenişehir	0232 469 80 70
34	İzmir	Doruk Hırdavat	1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
35	Kayseri	Akıñ Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8	0352 336 41 23
36	Kocaeli / Gebze	Gülsøy Elektrik	Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7	0262 646 92 49
37	Kocaeli / İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13	0262 335 18 94
38	Konya	Murat Bobinaj	Karatay San. Çiçekli Sok. No 83	0332 235 64 63
39	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1	0274 231 22 00
40	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95	0422 336 39 53
41	Muğla / Bodrum	Ak-Soy Bobinaj	Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12	0252 316 65 29
42	Muğla / Fethiye	Arslan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11	0252 612 12 79
43	Muğla / Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No. 5/C	0252 412 85 11
44	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53	0384 213 19 96
45	Sakarya / Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuçular Mah. Papuçular Cad. No. 40	0264 273 87 69
46	Samsun	AKİş Bobinaj	Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B	0362 238 07 23
47	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No. 72 C	0346 221 47 55
48	Tekirdağ / Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1	0282 653 27 77
49	Tokat	Çetin Elektrik	San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat	0356 214 63 07
50	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No. 71 Değirmendere	0462 328 14 80
51	Urfa	Ay Elektrik	Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D	0414 215 74 76
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C	0276 227 27 46
53	Zonguldak / KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla San. Sit. D Blok No. 17	0372 323 74 97

Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.



©

