

DEWALT DHS780 Type 21 Bakre beskyttelse reparasjonssett-anvisninger

- ⚠ ADVARSEL:** Denne anvisningen er for bruk ved montering av bakre beskyttelses-modul. Les den nøye og oppbevar den sammen med den originale bruksanvisningen for verktøyet.
- ⚠ ADVARSEL:** For å redusere faren for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømkilden før du foretar justeringer eller setter på/tar av tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
- ⚠ ADVARSEL:** For å redusere faren for alvorlig personskade, IKKE berør de skarpe punktene på bladet med fingrer eller hender når du utfører vedlikehold.

Ny bakre beskyttelses-modul (Fig. A)

Inspiser bakre beskyttelses-modul før endringsprosedyren gjennomføres. Dersom modulen ikke ser ut som vist i Fig. A, kontakt kundeservice.

Sjekk at deflektorfjæren 1 er plassert mellom deflektoren og beskyttelsen.

Ta av bladet (Fig. B–D)

1. Koble sagen fra strømkilden eller ta ut batteriene.
2. Løft armen til øvre posisjon og løft nedre beskyttelse 2 så langt som mulig.
3. Trykk ned spindellåsknappen 3 mens du forsiktig roterer sagbladet for hånd til det går i lås.
4. Hold knappen inntrykket, bruk den andre hånden og nøkkelen 4 for å løsne bladskruen 5. (Vri med klokka, venstregjenger.)
5. Ta av bladnøkkelen 5, ytre klemskive 6, adapter 7 og blad 8. Den indre klemskiven 9 kan du la være på spindelen.

MERK: For blad med bladhull på 15,88 mm skal ikke bladadapteren på 25,4 mm brukes.

Ta av den gamle bakre beskyttelses-modul (Fig. E–F)

1. Klyp deflektoren 10 slik at den går klar av bakre beskyttelse, og ta den av (Fig. E).
2. Bruk en torx T30 skrutrekker eller T30-enden av bladnøkkelen for å løsne og ta av de to skruene 11 som holder bakre beskyttelse på sagen. Legg vekk bakre beskyttelse, deflektoren, fjæren og skruene (Fig. F).

Installere den nye bakre beskyttelses-modulen (Fig. G–I)

1. Installer den ny bakre beskyttelses-modulen ved hjelp av det to nye skruene som følger med.
2. Orienter den nye bakre beskyttelsen som vist i Fig. G og start den bakre skruen. Trekk skruen bare halvveis til.
3. Roter den bakre beskyttelsen og start sideskruen som vist i Fig. H.
4. Trekk sideskruen sakte til mens du retter inn posisjonen av beskyttelsen. Trekk deretter til begge skruene som vist i Fig. I.

Sett på et blad (Fig. B–D)

1. Med armen løftet og nedre beskyttelse holdt åpen, plasser bladet på spindelen, og sett det på den indre bladklemmen med tennene nederst på bladet pekende bakover mot bakenden av sagen.
2. Monter den ytre klemskiven på spindelen.
3. Installer bladskruen, engasjer spindellåsen, stram godt til skruen med nøkkelen (vri mot klokka, venstregjenger).

- ⚠ ADVARSEL!** Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagblad som spesifisert under Tekniske data; kat.nr. DT4260 anbefales.

Sagen er nå klar til bruk.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F




Fig. G



Fig. H



Fig. I

